

MOSEC


AUTOMATISMOS FOR, S.A.


Avda. del Castell de Barberá 21-27 Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3 Tel.: 937187654 Fax.: 937191805 08210 Barberá del Vallés - BARCELONA e-mail: forsa@forsa.es

Manual de instalación y uso

Automatismo para puertas seccionales

1. MONTAJE DIRECTO AL EJE






FINALES DE CARRERA

Quitar puente 30-74
30 31 51
0 0 0
C FCA FCC

C: común


FCA: final carrera apertura FCC: final carrera cierre





MODELO	TENSION DE SERVICIO	POTENCIA	CONDENSADOR	PAR
MOSEC 121 desbloqueo cadena	TRIFASICO 380 V	300 W	-	55 Nm
MOSEC 123 desbloqueo cadena	MONOFASICO 220 V	270 W	24 uF*	35 Nm
MOSEC 124 desbloqueo rápido	MONOFASICO 220 V	140 W	24 uF*	35 Nm

^{*} Dos condensadores de 12 uF en paralelo ya conectados internamente en el motor

4. AJUSTE DE LOS FINALES DE CARRERA







Palanca de marcha en vacío
Plato de arrastre
Ruedecita moleteada Ms
Final de carrera cierre
Ruedecita moleteada
Final de carrera apertura
Carro de conexión
Husillo de conexión
Husillo de ajuste
Led puerta cerrada (rojo)
Led puerta abierta (verde)
Ajuste fino
Palanca de marcha en vacío

en posición abierta
Z Palanca de marcha en vacío en

posición cerrada

Seguir abriendo puerta

Κ

Μ

Χ

2 Seguir cerrando puerta

Una vez realizado todo el cableado eléctrico, efectuar una prueba de marcha: abrir la puerta hasta la mitad tirando de la cadena manual de emergencia o, en caso de la versión con desbloqueo rápido, desacoplar el operador de la puerta y abrirla hasta la mitad manualmente.


Accionando el pulsador de apertura, la puerta debe abrirse. En caso de sentido de rotación equivocado, invertir las fases.

Llevar la puerta manualmente a posición de cerrada. Poner la palanca roja de marcha en vacío (A) en la posición (X) y desbloquear el plato de arrastre (B) en dirección de la caja de distribución. Con la ruedecita moleteada Ms (C) a la derecha de la caja de distribución, girar el husillo de conexión (H) de modo que el carro de conexión (G) accione el final de carrera (D) y se ilumine el led rojo (K) en la placa de montaje. Volver a bloquear el plato de arrarstre (B) y asegurarlo con la palanca de marcha en vacío (A) en la posición (Z). La palanca debe enclavar de forma audible.


En caso de necesidad, ajustar la regulación en el carro de conexión (G) con el ajuste fino (M): girar la excéntrica de ajuste hacia la derecha; se avanza el final de recorrido.

Abrir la puerta hasta la posición final y ajustar el final de carrera (F) con la ruedecita moleteada (E) en el husillo de ajuste (I) hasta que se ilumine el led verde (L) en la placa de montaje.

5. DESBLOQUEO POR CADENA MANUAL DE EMERGENCIA



6. DESBLOQUEO RAPIDO




Tirar hacia abajo de la cuerda de tracción con la campana roja, enroscar la cuerda tensada alrededor del tornillo de fijación y asegurarla con la tuerca de mariposa.

Después de haber soltado el desbloqueo rápido, la cuerda de tracción debe ser asegurada absolutamente, sin tensión, con la tuerca de mariposa.

Atención. El desbloqueo rápido debe accionarse tan sólo en posición de puerta cerrada para evitar cualquier tipo de accidente.



7. DESBLOQUEO DE MANTENIMIENTO



Para el mantenimiento de la instalación de la puerta, el motor reductor puede ser desbloqueado del eje.

Retirar el tornillo de presión (A), desplazar la chapa protectora (B) 5 mm en dirección "X" y atornillar el tornillo de presión (A) en posición (C), accionando el perno de presión (D) del desbloqueo.

Atención. El desbloqueo debe ser accionado tan sólo por personal cualificado, durante el mantenimiento y con la puerta cerrada.



FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4 Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA FORSA SUR - Sevilla - Polígono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497 41500 Alcalá de Guadaira - SEVILLA

FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A. Avda. del Castell de Barberá 21-27 Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3 Tel.: 937187654 Fax.: 937191805 08210 Barberá del Vallés - BARCELONA

e-mail: forsa@forsa.es